

Obsluha páčkového ovladače CM-35

Pohyb páčkou:

- 1) **nahoru – SET** (aktivace tempomatu, zapamatování aktuální rychlosti; při aktivním tempomatu jednotlivými stisky postupné přidávání rychlosti; dlouhým stiskem plynulé přidávání rychlosti)
- 2) **dolů – RES** (aktivace tempomatu s vyvoláním naposledy uložené rychlosti tl. **SET**; při aktivním tempomatu jednotlivými stisky postupné snižování rychlosti; dlouhým stiskem plynulé snižování rychlosti)
- 3) **k sobě – COAST** (simuluje „sundání nohy z plynu“ – jízda na volnoběh, tempomat je stále v pohotovosti)
- 4) **od sebe – ON/OFF** (zapínání a vypínání tempomatu do pohotovostního režimu)
- 5) **tlač. 1 – paměť** (dlouhým stiskem se uloží do trvalé paměti aktuální rychlost, např. 50 km/h; krátkým stiskem vyvolání paměti)
- 6) **tlač. 2 – paměť** (dlouhým stiskem se uloží do trvalé paměti aktuální rychlost, např. 90 km/h; krátkým stiskem vyvolání paměti)